

## Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Admonter Böden

### Grundvoraussetzungen:

- Vor jeglichen Reinigungs- und Pflegeaktivitäten muss der Boden von losem Staub und Schmutz befreit sein.
- Wir empfehlen ein Aufwischen mittels 2-Eimersystem: den gelösten Schmutz mittels Mop aufnehmen und diesen anschließend mit klarem Wasser (aus Eimer 1) ausspülen. Nun mit der Admonter Clean & Care – Wasser Mischung (aus Eimer 2) den Boden nachwischen.
- Bei weiß geölten Varianten jeweils Admonter Clean & Care weiß bzw. Admonter Pflegeöl weiß verwenden.

### Erstpflge:

*Bild 01-04:*

Natur-Öl-Oberfläche (erforderlich): Nach der Verlegung den staubfreien Fußboden mit Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 100 ml). Fußboden gut trocknen lassen. Admonter Pflegeöl gut schütteln und sparsam auf den Boden mit Auftragsschwamm, weichem Lappen und mittels handelsüblicher Sprühflasche auftragen und gleichmäßig verteilen (1 Liter reicht für ca. 70 – 100m<sup>2</sup>). Bei weiß geölten Oberflächen Pflegeöl weiß, gut geschüttelt, verwenden. 15-20 Minuten nach dem Auftragen das Admonter Pflegeöl mit einer Einscheiben-Poliermaschine unter Verwendung des weißen Pads\* gleichmäßig einpolieren. Kleine Flächen können auch händisch mit einem weißen Polierpad\* oder einem weichen Lappen behandelt werden. So lange fortfahren, bis das Öl gründlich in die Oberfläche einpoliert ist. Überstände und unbehandelte Flächen unbedingt vermeiden, da sonst Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben! Den Boden ca. 24 Stunden trocknen lassen, Nässe vermeiden. Stark frequentierte Bereiche mit Karton abdecken. Böden erst nach 8-10 Tagen wieder nebelfeucht reinigen, damit die Fläche vollständig aushärten kann. Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen u. offen austrocknen lassen (Selbstzündungsgefahr!). Für stark beanspruchte Böden – z.B. im öffentlichen Bereich – beachten Sie bitte die Objekteinpflege mit Admonter Objektöl.

*Bild 01:*

UV-Öl-Oberfläche (zu empfehlen): Für die Erstpflege ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) vermischen und den staubfreien Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Für etwas mehr Glanz kann der Boden mit einem weichen Lappen nachpoliert werden. Bei gebürsteten UV-geölten Oberflächen empfiehlt sich – vor allem im öffentlichen Bereich – eine Erstpflege mit Admonter Pflegeöl (siehe Erstpflege für Natur-Öl-Oberflächen).

Matt-Lack-Oberfläche (zu empfehlen): Nach Verlegung den staubfreien Fußboden – bei Bedarf und abhängig vom Verschmutzungsgrad – mit Admonter Grundreiniger nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 10 ml). Fußboden gut trocknen lassen. Den nahezu sauberen Boden mit Admonter Clean & Care (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 100 ml) dünn in gleichmäßiger Schicht mit einem ausgewringenen, sauberen Mop nebenfeucht auftragen. Nach dem Auftrocknen kann durch Nachpolieren maschinell mit weißem Pad oder manuell mit Baumwolltuch der Glanz optimiert werden.

## Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Admonter Böden

### Laufende Reinigung

*Bild 05-06:*

Für alle Admonter Oberflächen: ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (bei Natur-geölten Varianten kann eine höhere Dosis an Admonter Clean & Care verwendet werden. Die Menge ist abhängig vom optischen Erscheinungsbild; speziell wenn der Boden an Farbintensivität verloren hat und gräulich bzw. stumpf wirkt können bis zu 250 ml verwendet werden) vermischen und den Boden nebelfeucht in Fasserrichtung aufwischen. Für weiß behandelte Oberflächen Admonter Clean & Care weiß verwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. Für etwas mehr Glanz kann die Fläche nach dem Auftrocknen (nach ca. 30 Min.) mit einem weißen Pad\* oder einem weichen Lappen nachpoliert werden. Für Matt-Lack Oberflächen empfehlen wir bei anhaftendem Schmutz bzw. Bei Tritts Spuren eine Reinigung mit Admonter Grundreiniger (5 Liter Wasser mit ca. 10 ml mischen). Dieses kann sowohl zwischen den Reinigungsintervallen mit Clean & Care als auch vor der laufenden Reinigung & Pflege mit Clean & Care verwendet werden – jeweils abhängig vom Verschmutzungsgrad. Empfehlung zur Reinigungshäufigkeit: Privatbereich alle 2-4 Wochen, öffentliche Flächen alle 1-2 Wochen.

Anmerkung: Admonter Clean & Care beinhaltet sowohl Reinigungs- als auch Pflegesubstanzen

### Partielles Ausbessern

*Bild 07-10:*

Natur-Öl und UV-Öl-Oberfläche: Stärker beschädigte Stellen mit grauem Schleifpad\* oder Schleifpapier in der Holzmaserung verlaufend abschleifen. Admonter Pflegeöl (bei weiß geölter Oberfläche Admonter Pflegeöl weiß verwenden) mit einem weichen Lappen dünn auftragen. Vor Gebrauch gut schütteln. Kurz einwirken lassen und mit einem Baumwolltuch auspolieren. Stelle einige Stunden trocknen lassen. Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Die Reparaturstelle für mindestens eine Woche schonen. Feuchtigkeit vermeiden. Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen und offen austrocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!) diese Vorgehensweise kann bei thermobehandelten Varianten sowie bei Produkten aus der Antico Linie nicht durchgeführt werden. Grund ist der zusätzliche Auftrag von Farbpigmenten bzw. UV-Schutz.

Matt-Lack-Oberfläche: Partielles Ausbessern ist nicht möglich.

### Sanierung

Die Sanierung der Natur-Öl-Oberfläche (mit Admonter Grundreiniger) und der UV-Öl-Oberfläche (mit Grundreiniger und Objektöl) kann nur durch den Fachmann durchgeführt werden!

\*) Pad Farben ausgehend von 3M Produkten

## Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Admonter Böden

### Erstpflge



### Laufende Reinigung und Pflege



### Partielles Ausbessern

